



PRIMECOAT Design-Wandbelag

In 4 Schritten zur dekorativen Wandbeschichtung

Der Trend zu auffallenden und pflegeleichten Wandbeschichtungen hält an und scheint ungebrochen. Je nach Vorstellung und Bedürfnis des Kunden wird das Beschichtungssystem individuell angepasst. Die Oberflächenstruktur kann der Nutzung entsprechend gewählt werden und die gewünschte Ästhetik wird zusätzlich durch eine grosse Farbpalette gewährleistet.

Die funktionellen Vorteile runden das innovative und hochwertige System perfekt ab. **PRIMECOAT** Design-Wandbeschichtungen sind fugenlos, abwaschbar und äusserst hygienisch.

PRIMECOAT Design-Wandbeläge bieten Ihnen in öffentliche Bauten sowie im privaten Bereich, ob Neubau oder Sanierung, eine Wandbeschichtung welche keine Wünsche offen lässt.



Untergrund: zementös und tragfähig

Der Aufbau der Beschichtungen hängt stark vom Untergrund ab und ist entsprechend zu wählen.

1. **PRIMECOAT 251** als Grundierung/Porenfüller, mit der Rolle auftragen, Verbrauch: ca. 0.5-0.7 kg/m²
2. **PRIMECOAT 255** als Spachtelmasse, Verbrauch: 1.+ 2. Schicht je ca. 1.0 kg/m², leichter Zwischenschliff wenn nötig. Für eine glatte Oberfläche optional Feinschliff auf 2. Schicht.
3. **PRIMECOAT ZEROPUR 500 pigmentiert** als eingefärbte PUR-Versiegelung, 1-2 Schichten mit der Rolle auftragen (je nach Farbton). Verbrauch je Schicht ca. 0.07 - 0.09 kg/m²
4. **PRIMECOAT ZEROPUR 500 Top** als schützende PUR-Versiegelung, transparent, Verbrauch ca. 0.06 - 0.08 kg/m²

Gerne beraten wir Sie persönlich und objektbezogen. Herr Ruckstuhl 079/698 65 62 nimmt sich gerne Zeit für Sie.
Ihr **PRIMETEC-TEAM.**